

Monteringsvejledning

Kronotex laminat

Forberedelse:

Kronotex laminat skal opbevares mindst 48 timer i uåbnet emballage i samme rumtemperatur som hvor gulvet skal monteres.

Følgende rumforhold skal være til stede mindst 3 dage før montering:

- Gulvoverflade temperatur: min. 15°
- Lufttemperatur: min. 18°
- Luftfugtighed: 50 – 75 %

Der skal anvendes min. 2 mm gulvunderlag med eller uden dampspærre på undergulvet.

Lægning:

